MAXHUB V5-T/V シリーズ

v5.13.0 システムアップグレードノート

2021年11月09日

2021 年 11 月 09 日に,ソフトウェアシステム バージョン 5.13.0 がリリースされました。そのアップグレード内容についてお知らせします。

主なアップグレード内容

v5.13.0 では以下の項目がアップグレードされています。

- 1) ホワイトボードに共有機能が追加されました。
- 2) ホワイトボードにマインドマップ機能が追加されました。
- 3) ホワイトボードに手書き認識機能が追加されました。
- 4) 一般のインターネット回線を経由して実行できる,ホワイトボードの QR コード共有。
- 5) ホワイトボードに筆ペンモードの切替え機能が追加されました。
- 6) Quick Transfer が文字の保存とコピーをサポートしました。
- 7) 画面共有を利用して、お使いの PC で MAXHUB のカメラを共有できます。
- 8) MAXHUBの画面をほかの MAXHUBと共有するための, MultipleShareClient アプリが新たに追加されました。
- 9) お客様からのフィードバックへの対応。

アップグレード内容の詳細

- 1) ホワイトボードに共有機能が追加されました。
 - a. ホワイトボード > ツール > ホワイトボード共有 で,ホワイトボード共有を開始します。セクションを作成,あ るいは参加することができます。

	ホワイトボード共有 ×
ツール	
	作成
メモ ホワイトボー ド共有	
クイックエントリー	参加
Ō 🗹 🗐	
タイマー 投票 ファイル転送	

b. セクションを作成すると、コントロールパネルは右側に表示されます。このセクションに参加するには、コント ロールパネル右上に青字で表示されているセクションコードを使用します。セクションを終了、あるいはセク ションから退席することができます。また、マイクのミュート・ミュート解除を行うことができます。



c. ホワイトボードのキャンバス全体を画面右下のビューで確認することができます。

Co-Code:37217616	⊐−ド:KSWU37
	ホワイトボード共有(&1)
	21
	MAXHUB V75 01
	Ľ1
	+ C 🖵 🔿

- d. 作成した内容は、セクションから終了・退席しても、MAXHUB本体のホワイトボードキャンバスに残っていま す。通常のホワイトボードと同様に保存することができます。
- e. ホワイトボード共有の機能:
 - i ログイン操作などが不要で,すぐに参加できます。
 - ii 一般のインターネット回線(パブリックネットワーク)を利用するため遠隔地と共有作業を行なえます。
 - iii 最大4台までの MAXHUB を接続することができます。
 - iv MAXHUB だけが参加できるため,安全です。

- 2) ホワイトボードにマインドマップ機能が追加されました。
 - a. ホワイトボード > 挿入 > マインドマッピング で,マインドマップを挿入します。

	挿入			
	ダイアグラム			
	日 テーブル		マインドマッ ビング	
	イメージ	– ファイル	レ マルチメディア	
j j		+ _{插入}	<u>Э</u> У–Л	

b. 枠をタップして,要素を追加・削除します。



c. 枠の中に書き込みます。



- 3) ホワイトボードに手書き文字認識機能が追加されました。
 - a. 設定 > ペンの設定 > テキスト認識 をオンにすると,そのあとに書き込んだ全ての内容が文字として認識 されます。



b. テーブルやマインドマッピングが挿入されたときは、手書き認識のために認識機能が適用されます。

	した ベン 消ゴム	الالا تەرىپى مەرىپى	
•			
	あいうえお	かきくけこ	
			さしすせそ
•		<u>ک</u> (ب) کا (ب) کے بیان میں اور کی کے ایک کو کو کا کو کا کو	€ ng

c. 設定で選択されている言語が,優先的に認識される言語となります。たとえば日本語が設定されているならば,手書き文字はまず日本語として認識されます。



- 4) 一般のインターネット回線を経由して実行できる,ホワイトボードの QR コード共有。
 - a. ホワイトボード > 設定 > スキャンコード で,一般のインターネット回線(パブリックネットワーク)を経由す るかローカルエリアネットワーク内で共有するかを選択することができます。

設定	スキャンコード
	[共有] のネットワークモードを選択します
ペンの設定 背原	クラウドサーバー経由でQRコード を作成 MAXHUBはパブリックネットワークに接続される必 要があります[共有]
	LANモード モバイルデバイスとMAXHUBは同じネットワークに ある必要があります[共有]
← 🏠 E III 終了 設建 ファイル 共有 ロダイン	47

b. クラウドネットワークが選択されている場合,一般のネットワークに接続されたモバイル機器で議事録にアク セスすることができます。MAXHUB 側でパスワードを設定することができます。QR コード経由でアクセスし たモバイル機器は,パスワードを入力してください。

。 - 共有
□ - ドをスキャンしてファイルを共有
ファイルの暗号化 380578 🔛 🌅

- c. LAN モードが選択されている場合,モバイル機器と MAXHUB は同一のローカルエリアネットワークに接続 されている必要があります。初期状態では LAN モードが選択されています。
- 5) ホワイトボードに筆ペンモードの切替え機能が追加されました。

筆ペンモード 💽	
この機能をオンにすると、筆のような描き方で表示さ れます。	
ペンの設定 背景 マルチライティング 🌔	
この機能をオンにすると、ページズームがロックさ れ、複数の人が書き込むことができます	
about スマートモード	

6) Quick Transfer が文字の保存とコピーをサポートしました。

モバイル機器から MAXHUB にテキストを転送する場合,受け取った内容はテキストフォーマットのままとなり,テキストファイルとして保存したりテキストとしてコピーすることができます。(以前は,画像フォーマットでした。)

	ファイルスピード転送	г <u>к</u> Х
QRコードをスキャンしてファイル をアップロードする	04 2021 Thursday 受信ファイル数 (1/1) This is steat file ご ふ フィトー 文字コピー 解存 頭筋 This is steat file	選択

- 7) 画面共有を利用して、お使いの PC で MAXHUB のカメラを共有できます。
 - a. <u>https://www.maxhub.com/screen_share/</u> にアクセスし, PC にインストールされている MAXHUBShare を 最新版にアップデートしてください。

b. 画面共有 > 設定 から, MAXHUB のカメラ共有を ON にしてください。



c. PCの MAXHUBShare で, Share Camera から Start share を選択してください。



v5.13.0 upgrade release note

d. ビデオ会議アプリのカメラデバイスとして, Sharing Camera が選択できるようになります。



- 8) MAXHUBの画面をほかの MAXHUBと共有するための, MultipleShareClient アプリが新たに追加されました。
 - a. ホストの MAXHUB で MultipleShareClient を開きます。



b. MAXHUB のグループを設定するために Start config をクリックします。同じグループの MAXHUB はホスト の画面を共有します。

Multiple share	⊚ ⊝ ×	۵ >	Group Name	ΘΧ
		Plea Set t	se enter group name (within 50 words) o the default	Ŵ
Start config			Next	

c. Next をクリックすると,同一のローカルエリアネットワークにある MAXHUB を検索し,それをグループに追加することができます。

< ۵	Add device	Θ×
MAX 192.1	HUB-856 58.1.107	
	Complete	
	Choosen: 1	

d. 共有するグループを選択し, Start アイコンをクリックします。

Multiple share	$\odot \ominus \times$
hello	V